4	XM	GENERALITES SUR L'INSTALLATION ELECTRIQUE NOMENCLATURE DES PIECES		

Rep.	Désignation	Fonct.
319	Contact stop	54
320	Contact tournant	65
321	Contact de verrouillage volet	67
322	Contact altimétrique	51
323	Contact toit ouvrant (pt zéro)	67
324	Contact toit ouvrant fin de course coulissement	67
325	Contact toit ouvrant fin de course entrebâillement	67
326	Contact de starter	52
327	Contact crabotage	-
328	Contact embrayage	-
329	Contact de recyclage	51
330	Contact de post-chauffage	51
340	Débitmètre	51
350	Démarreur	53
361	Diode anti-sursaut porte	58
362	Diode anti-sursaut volet	58
363	Diode anti-sursaut alimentation	58
375	Distributeur d'allumage	51
380	Eclaireur de seuil avant gauche	55
381	Eclaireur de seuil avant droit	55
382	Eclaireur de seuil arrière gauche	55
383	Eclaireur de seuil arrière droit	55
384	Eclaireur de boîte à gants	55
385	Eclaireur de cendrier avant	55
386	Eclaireur de cendrier arrière	55
387	Eclaireur commande de volet de cendrier	55
388	Eclaireur commande de volet de radio	55
389	Eclaireur de coffre	55
390	Eclaireur de miroir de courtoisie passager	55
391	Eclaireur gauche de plaque de police	54
392	Eclaireur droit de plaque de police	54
393	Eclaireur sous capot	55
394	Eclaireur de commande du chauffage	64
396	Eclaireur d'antivol	55
397	Eclaireur de coffre gauche	55
398	Eclaireur de coffre droit	55
399	Eclaireur de coffre sur volet	55
400	Eclaireur de miroir de courtoisie conducteur	55
427	Electrovanne de suspension arrière	58
428	Electrovanne d'air RCO	51
429	Electrovanne d'arrêt de pompe	51
430	Electrovanne purge canister	51
431	Electrovanne ralenti accéléré	51
432	Electrovanne de régulation de ralenti	51
433	Electrovanne de suspension (seule ou avant)	58
434	Electrovanne de canister	51
435	Electrovanne d'aération de cuve	51
436	Electrovanne de coupe de ralenti (étouffoir)	51
437	Electrovanne proportionnelle recyclage	51
438	Electrovanne de régulation vitesse	59
439	Electrovanne ACAV C	51
440	Electrovanne ACAV L	51
441	Electrovanne dépression allumeur	51
442	Electrovanne de recyclage	51
443	Electrovanne de correction d'avance	51
444	Electrovanne de pilotage turbo	51
445	Electrovanne de commande débit d'injection	51
446	Electrovanne de commande papillon	51
470	Emetteur radio-téléphone	65
474	Ensemble serrure porte avant gauche	67
475	Ensemble serrure porte avant droite	67
476	Ensemble serrure porte arrière gauche	67
477	Ensemble serrure porte arrière droite	67
478	Enrouleur ceinture pyrotechnique conducteur	55
479	Enrouleur ceinture pyrotechnique passager	55
480	Feu arrière gauche	54
481	Feu arrière droit	54
482	Feu de brouillard avant gauche	54
483	Feu de brouillard avant droit	54
484	Feu de brouillard arrière gauche	54
485	Feu de brouillard arrière droit	54
486	Feu de croisement gauche	54
487	Feu de croisement droit	54
488	Feu de direction avant gauche	54
489	Feu de direction avant droit	54
490	Feu de direction arrière gauche	54
491	Feu de direction arrière droit	54
492	Feu de position avant gauche	54
493	Feu de position avant droit	54
494	Feu de position et stop arrière gauche	54
495	Feu de position et stop arrière droit	54
496	Feu de position arrière gauche sur volet	54
497	Feu de position arrière droit sur volet	54
498	Feu de recul gauche	54
499	Feu de recul droit	54
500	Feu répétiteur de direction gauche	54
501	Feu répétiteur de direction droit	54
502	Feu de route gauche	54
503	Feu de route droit	54
504	Feu de stop gauche	54
505	Feu de stop droit	54
506	Feu de position arrière gauche	54
507	Feu de position arrière droit	54
508	Feu de stop complémentaire	54
509	Feu arrière gauche (sur volet)	54
510	Feu arrière droit (sur volet)	54
540	Fusible (F...)	-
541	Gicleur lave-vitre avant gauche chauffant	56
542	Gicleur lave-vitre avant droit chauffant	56
548	Groupe réfrigération	64
550	Haut-parleur avant gauche	65
551	Haut-parleur avant droit	65
552	Haut-parleur tweeter avant gauche	65
553	Haut-parleur tweeter avant droit	65
554	Haut-parleur arrière gauche	65
555	Haut-parleur arrière droit	65
563	Indicateur détection anomalie (silhouette auto)	-
570	Injecteurs	51
580	Interrupteur avance siège conducteur	63
581	Interrupteur avance siège passager	63
582	Interrupteur air conditionné	64
583	Interrupteur condamnation fonction arrière	55-67
584	Interrupteur dossier conducteur	63
585	Interrupteur dossier passager	63
586	Interrupteur essuie lave-vitre arrière	56
587	Interrupteur feux de brouillard avant	54
588	Interrupteur feux de brouillard arrière	54
589	Interrupteur feux de détresse	54
590	Interrupteur lève-vitre conducteur	67
591	Interrupteur lève-vitre passager (sur porte cond.)	67
592	Interrupteur lève-vitre passager (sur porte pass.)	67
593	Interrupteur lève-vitre arrière gauche sur porte	67
594	Interrupteur lève-vitre arrière gauche sur console	67